


# IPHONE SE




## BRUKERVEILEDNING

LAGET AV NILS MARTIN ASLAKSEN.  
OSLO, DEN 05.07.2018.


*Den ser ut som en telefon fra 2013,  
- men oppfører seg som en fra 2016.*

**iPhone SE** (Spesial Edition) ble lansert den 21.03.2016.

Utseendemessig ligner den på iPhone 5s, men med like god eller bedre ytelse enn storebroren iPhone 6s. I kombinasjon med mindre skjerm (4") har den god ytelse og batteritid. Ingen telefoner på markedet har så kompakt størrelse og lav vekt med så god maskinvare.



### Slå telefonen på:

Sett i ladekabelen eller hold På-knappen til -logoen vises.

Tast inn koden for å låse opp telefonen: ●●●●●●.

Tast inn PIN-koden til SIM-kortet: ●●●● og OK.

Det er tre forsøk. Hvis det tredje ikke blir riktig låses SIM-kortet. For å låse den opp da trengs PUK-koden: ●●●●●●●●.

### Slå telefonen av:

Hold Av-knappen inne noen sekunder til den røde skyveknappen vises.

Flytt deretter skyveknappen.

Telefonen skal da være av.

(Sjekk ved å trykke på Hjem-knappen; det skal da ikke være noen reaksjon.)

### Sett telefonen i dvale:

– Telefonen går automatisk i dvale etter ett minutt.

– Eller et kort trykk på Av/På knappen.

### Vekk telefonen fra dvale:


Klikk på Hjem-knappen eller Av/På-knappen.

**Hjem-knappen** brukes for å gå til hjemskjermen. I vanlig bruk er det nesten bare denne en trenger å bruke av de fysiske knappene.

### Statuslinjen øverst på hjem-skjermen:


●●●○○ (signalstyrken til basestasjonen).

Operatør. Mobilnettype. Klokkeslett.

 Batteri%. (Grønn under opplading og hvit når den ikke lader.)

## Kontrollcenter:

Sveip opp fra Hjem-skjermen gir tilgang til Kontrollcenter.



✈ Flymodus øverst til venstre slår av telefon-forbindelsen. Kan brukes på fly for å slippe å skru telefonen helt av.

📶 Wi-Fi gir tilgang til trådløst Internett.

📶 Blåtann, trådløs kommunikasjon, (f.eks. med tastatur).

🌙 Ikke forstyrret slår av lyden, f.eks. hvis man skal sove. Det kommer verken lyd eller lys på skjermen ved anrop og varsler. Men alarmer spilles fortsatt av. Hvis man vil at telefonen skal være helt stille må den slås av.

🔒 Låser skjermen i stående stilling.

☀ ----- ☀ Skjermens lysstyrke kan justeres med skyveknappen.

☀ Night Shift (kveldsmodus) skal gjøre skjermen mindre krevende for øynene om kvelden.

🔦 Lommelykt. Et klikk slår lyset på og av.

🕒 Verdensklokke (🌐) med alarm (🕒), stoppeklokke (🕒) og nedtellingsur (🕒).

🧮 Kalkulator (enkel i stående og vitenskapelig i liggende stilling).

📷 Fotoapparat.








Trykk på hjemknappen for å avslutte.

**Sveip ned** viser varsler.



**Sveip nedover** med start halvveis på skjermen viser søk.

**Sveip til høyre** viser widgeter (små nytteprogrammer).

### Apper på Hjem-skjermen:

-  Kalender.
-  Kontakter. (Legg til nye kontakter ved å klikke + symbolet øverst til høyre.)
-  Klokke.
- Kompass og vater.
-  Vær.
- Yr.
- Kamera.
-  Notater.
- Kalkulator.
- Påminnelser.
-  Helse.
- NRK-radio.
- AdobeAcrobat.
- Navigasjon (kart).
-  Spill.

### Apper på bunnlinjen (dokken):

-  Telefon.
- Safari (for surfing på Internett).
-  Meldinger.
- Bilder.

Trykk på app-symbolet for å åpne en app.

**Sveip til venstre** for å vise flere apper.

### Motta telefonsamtaler:

- Telefonen ringer.
- Flytt skyveknappen.
- Ta telefonen opp til øret og si «Hallo».


Under samtalen vises et skjermbilde:


- Øverst vises ●●●● (signalstyrken). Operatør. Mobilnetttype. Klokkeslett. Batteri%.
- Under vises navn eller nummer til den som ringer og samtaleid.

I tillegg vises samtalevalg:

- Mikrofon kan skrues av (f.eks. hvis en vil snakke med noen i rommet som en ikke vil at den som ringer skal høre.)
- Taster viser tastaturet.
- Rød knapp legger på.

Når du snakker i telefonen, vises det flere samtalevalg på skjermen.




Avslutt en samtale. Trykk på , eller trykk på Dvale/vekke-knappen.

Bruk en annen app under en samtale. Trykk på Hjem-knappen, og åpne deretter appen. Hvis du vil gå tilbake til samtalen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

## Ring ut:


Klikk på Hjem-knappen til en ser Hjem-skjermen.


Klikk på det grønne telefonsymbolet () for å starte telefon-appen.


Når telefon-appen starter ser en denne menyen nederst på skjermen:




For å få fram Favoritter klikker en på -symbolet.

For å få fram Sist-brukte klikker en på -symbolet.

For å få fram Kontakter klikker en på -symbolet.

For å få fram Telefonsvarer klikker en på -symbolet.



For å få fram tastaturet klikker en på -symbolet:

Slå nummeret til den en vil ringe til.

Trykk på den grønne knappen for å ringe.

Trykk på den røde knappen for å legge på.

- Hvis de er et grønt felt øverst,


- trykk på det grønne feltet,

- for å komme tilbake til tastaturet.

- Og trykk deretter på den røde knappen for å legge på.

- (Se også bruke hjemknappen under samtale.)


**Ringelydbryteren** på venstre side kan sette ringelyden i hørbar (🔔) eller i lydløsmodus (🔕).



Hørbar.

Brukes f.eks. i møter når en ikke vil forstyrre møtet med innkommende samtaler.

– I lydløsmodus viser bryteren rødt. Da spiller den ikke ringelyder, men kan vibrere ved innkommende anrop. Alarmer og apper kan spille av lyd selv om den er i lydløs.



Lydløs.

**Volum:** To knapper (⊕ og ⊖) på venstre av telefonen kan justere lyden under samtalen.

**Siri** (talestyring) starter ved å holde Hjem-knappen nede.

Man kan da snakke til telefonen. F.eks. å be den ringe til noen.

- Avslutt ved å trykke på hjemknappen.
- Eller trykk på Siri-symbolet.
- Eller si «cancel».

**Multitasking-visning** fås ved at at Hjem-knappen dobbelklikkes.

Den viser apper som ligger aktive i minnet.

Apper frigjøres fra minnet ved å sveipe oppover.

Trykk på hjemknappen for å avslutte.

**Apper kan flyttes og slettes** ved å holde nede ikonet til alle appene begynner å «danse». De kan da flyttes. De kan også slettes ved å trykke på ☒.

Trykk på hjemknappen for å avslutte.

**Batteriet** bør ikke lades helt ut. Skru heller av telefonen hvis den ikke skal brukes på en stund.

(50% batteri er optimalt for langtidslagring.)

**Lading av batteriet:** Unngå fuktige og varme omgivelser.

**Bruke hjem-knappen under samtale.** Hjemknappen kan brukes under samtale f.eks. hvis en vil undersøke kontakt-appen for å se etter telefonnummer.

Da kommer det et grønt felt øverst på skjermen.

Klikk på det grønne feltet for å komme tilbake til telefonappen.

**Multitouch-skjerm:**

Man kan trykke, dra, bla og knipe.

**iOS** er Apples operativsystem for mobiltelefonen iPhone og musikkspilleren iPod touch og nettbrettet iPad.

**Internettdeling over Wifi** gjør at andre mobiler, nettbrett eller datamaskiner kan bruke mobilen som tilgang til Internett.

**Hvis noe ikke fungerer:**

- Ikke trykk hardere og hardere. Trykk heller svakere, men tydelig og bestemt.
- Det samme gjelder sveiping. Bruk lite kraft, men tydelig og bestemt.
- Ta en liten pause og prøv på nytt.
- Prøv å gjøre det litt annerledes. (Ikke det samme omigjen og omigjen.)

## Spesifikasjoner:

- Skjermen er en 4" LCD-skjerm med 729600 piksler (1136×640) som gir 326 ppi. Multi-Touch og IPS. (Samme som iPhone 5 & 5S.)
- A9 1,85 ghz dobbelkjerne-prosessor med 64-biters arkitektur. 2 GB RAM. Power VR GT7600 GPU. (Samme som iPhone 6s.)
- Integrert M9 bevegelsesprosessor.
- Hovedkamera har 12 megapiksler. 4K-video (HD med 60 fps). HDR. (Samme som iPhone 6s.)
- Front-kamera har 5 megapiksler. (Selfie-kamera.)
- LED-blitz med to fargetoner (True Tone Flash).
- Live Photo.
- Batteri 1624 mAh. Batteritiden for 3G-tale er opptil 14 timer. Standby-tid i dvale er opptil 10 dager. (Samme som iPhone 6s.)
- Fingersensor (Touch ID) er innebygd i Hjem-knappen.
- WiFi: 802.11ac.
- Mobilnett: Støtter teoretisk hastigheter opp mot 150 mbps over LTE-nettverk (4G). NanoSIM.
- VoLTE.
- Størrelse: 123,8 × 58,6 × 76 mm. (Få telefoner med samme spesifikasjoner er mindre.)
- Vekt: 113 g. (Få telefoner med samme spesifikasjoner veier mindre.)
- NFC.
- 21.03.2017. iPhone SE ble oppgradert med to nye modeller 32 og 128 GB, i tillegg til 16 og 64 GB.
- Farger: Sølv, Gull, Stellargrå, Rosegull.

## Lenker:

iPhone-brukerhåndbok. <http://help.apple.com/iphone/>  
iPhone-kundestøtte. <https://support.apple.com/no-no/iphone>  
iPhone-kundestøtte. <https://support.apple.com/no-no/iphone>  
iPhone SE. <https://www.apple.no/iphone-se/>

<http://sites.google.com/site/nilsmartinaslaksen>